

MANUAL DE INICIO RAPIDO (PAN)



Para iniciar el tiempo de horneado:

Pulse en forma breve (menos de 2 segundos) el botón.
El reloj inicia la cuenta de tiempo. Al finalizar activa la alarma

Para agregar tiempo de horneado:

Pulse nuevamente en forma breve (menos de 2 segundos) el botón.
Detiene la alarma y cuenta más tiempo. Se agregan 5 minutos cada vez que se pulsa

Para finalizar el tiempo de horneado o parar la alarma:

Pulse en forma sostenida (más de 2 segundos) el botón.

Para cambiar la temperatura:

Pulse brevemente el botón 
Seleccione la temperatura con los botones  
Pulse brevemente el botón 
Pulse brevemente el botón 

Para cambiar el tiempo:

Pulse brevemente DOS VECES el botón 
Seleccione el tiempo con los botones  
Pulse brevemente el botón 
Pulse brevemente el botón 

MANUAL DE INICIO RAPIDO (PAN)



Para iniciar el tiempo de horneado:

Pulse en forma breve (menos de 2 segundos) el botón.
El reloj inicia la cuenta de tiempo. Al finalizar activa la alarma

Para agregar tiempo de horneado:

Pulse nuevamente en forma breve (menos de 2 segundos) el botón.
Detiene la alarma y cuenta más tiempo. Se agregan 5 minutos cada vez que se pulsa

Para finalizar el tiempo de horneado o parar la alarma:

Pulse en forma sostenida (más de 2 segundos) el botón.

Para cambiar la temperatura:

Pulse brevemente el botón 
Seleccione la temperatura con los botones  
Pulse brevemente el botón 
Pulse brevemente el botón 

Para cambiar el tiempo:

Pulse brevemente DOS VECES el botón 
Seleccione el tiempo con los botones  
Pulse brevemente el botón 
Pulse brevemente el botón 

MANUAL DE INICIO RAPIDO (PAN)



Para iniciar el tiempo de horneado:

Pulse en forma breve (menos de 2 segundos) el botón.
El reloj inicia la cuenta de tiempo. Al finalizar activa la alarma

Para agregar tiempo de horneado:

Pulse nuevamente en forma breve (menos de 2 segundos) el botón.
Detiene la alarma y cuenta más tiempo. Se agregan 5 minutos cada vez que se pulsa

Para finalizar el tiempo de horneado o parar la alarma:

Pulse en forma sostenida (más de 2 segundos) el botón.

Para cambiar la temperatura:

Pulse brevemente el botón 
Seleccione la temperatura con los botones  
Pulse brevemente el botón 
Pulse brevemente el botón 

Para cambiar el tiempo:

Pulse brevemente DOS VECES el botón 
Seleccione el tiempo con los botones  
Pulse brevemente el botón 
Pulse brevemente el botón 

MANUAL DE INICIO RAPIDO (PAN)



Para iniciar el tiempo de horneado:

Pulse en forma breve (menos de 2 segundos) el botón.
El reloj inicia la cuenta de tiempo. Al finalizar activa la alarma

Para agregar tiempo de horneado:

Pulse nuevamente en forma breve (menos de 2 segundos) el botón.
Detiene la alarma y cuenta más tiempo. Se agregan 5 minutos cada vez que se pulsa

Para finalizar el tiempo de horneado o parar la alarma:

Pulse en forma sostenida (más de 2 segundos) el botón.

Para cambiar la temperatura:

Pulse brevemente el botón 
Seleccione la temperatura con los botones  
Pulse brevemente el botón 
Pulse brevemente el botón 

Para cambiar el tiempo:

Pulse brevemente DOS VECES el botón 
Seleccione el tiempo con los botones  
Pulse brevemente el botón 
Pulse brevemente el botón 